



NL Installatie handleiding SPEEDY BASIC


Afmetingen:



Montage:




Boor twee gaten van 6mm in plafond/muur op de plaats waar u het toestel wilt installeren. De afstand tussen de montagebeugels is vrij te kiezen. Monteer de montageklemmen met de meegeleverde schroeven en pluggen. Klik het armatuur in de montagebeugels door het in de montageklemmen te duwen. Zorg ervoor dat de klemmen vastklikken. Indien gewenst kunnen de montagebeugels stevig verankerd worden met de meegeleverde bouten M4x60 + moer.



1. Draai de eindkap een kwartslag naar links.
2. Verwijder de eindkap
3. Schuif de voedingskabel (max. 3G2,5) door de M20 wartel en sluit deze aan op het toolless aansluitblok.

Plaats de eindkap terug op het toestel met een kwartslag naar rechts. Draai de kabelwartel stevig aan voor een waterdichte verbinding.

Indien de andere wartelingang niet gebruikt wordt dan kan de meegeleverde eindkap zonder wartel gebruikt worden.




Toestellen doorverbinden in lijn met kabel

Speedy Basic kan eenvoudig gekoppeld worden met behulp van koppelstuk SPDB-CONNECT (apart bij te bestellen).

Toestellen koppelen in lijn met koppelstuk SPDB-CONNECT (in optie)

Elektrische aansluiting:

Bruin L1 = fase
Blauw N = neutraal
Geel/groen = aarding



Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel.

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, bij einde van de levensduur moet het armatuur vervangen worden..

Beschadige toestellen in originele verpakking worden onder waarborg omgeruild.

Gebruik voor buitentoepassingen steeds rvs schroeven en zorg voor een stevige verankering.

De aarding moet ten alle tijden correct aangesloten worden om veiligheidsproblemen te voorkomen.

Controleer steeds of de correcte aansluitspanning aanwezig is.


Gebruikte lampen

Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen gedeponeerd worden in een recyclagepunt waar ze gratis worden geaccepteerd. Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpposten te behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te voorkomen.




FR manuel d'installation SPEEDY BASIC

Dimensions:



Montage:




Percez deux trous de 6 mm dans le plafond/mur où vous souhaitez installer l'appareil. La distance entre les supports de montage vous pouvez choisir. Montez les supports de montage avec les vis et les chevilles fournies. Enclenchez le luminaire dans les supports de montage en le poussant dans les clips de montage. Assurez-vous que les clips s'encloignent bien. Si vous le souhaitez, les supports de montage peuvent être fermement ancrés avec les boulons fournis M4x60 + écrou.

1. Tournez l'embout d'un quart de tour vers la gauche.
2. Retirez l'embout
3. Faites glisser le câble d'alimentation (max. 3G2,5) à travers le presse-étoupe M20 et connectez-le au bornier sans outil.

Replacez l'embout sur l'appareil un quart de tour vers la droite. Serrez le presse-étoupe pour une connexion étanche.


Si l'autre entrée de presse-étoupe n'est pas utilisée, l'embout sans presse-étoupe fourni peut être utilisé.



Speedy Basic peut être facilement connecté à l'aide de la pièce d'accouplement SPDB-CONNECT (à commander séparément).

Connexion électrique:

Brun L1 = phase
Bleu N = neutre
Vert/jaune = terre



L'installation et la maintenance doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplacable, le luminaire doit être remplacé à la fin de sa vie.

Les appareils endommagés dans leur emballage d'origine sont échangés sous garantie.

Pour les applications en extérieur, utilisez toujours des vis en acier inoxydable et assurez un ancrage ferme.


La mise à la terre doit toujours être correctement connectée pour éviter tout problème de sécurité.

Toujours vérifier si la tension de connexion correcte est présente.

Lampes usagées

Toujours ramener les appareils à LED usés ou défectueux à un point de collecte approprié, conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les lampes usagées peuvent être déposées dans un point de recyclage où elles sont acceptées gratuitement. Une utilisation appropriée des équipements permet de préserver des ressources environnementales précieuses et d'éviter des conséquences négatives pour la santé et l'environnement.


ENG installation manual SPEEDY BASIC

Dimensions:



Reference	A	B
SPDB1240	1198	1013
SPDB1560	1498	1303

Included accessories:

Type	Number
Plug 6mm	2
Screw 4x30	2
Bolt M4x60	2
Nut M4	2
Cable gland M20	2
Endcap	1

Mounting:



Drill two 6mm holes in the ceiling/wall where you want to install the fixture. The distance between the mounting brackets is freely selectable. Mount the mounting brackets with the supplied screws and plugs. Snap the fixture into the mounting brackets by pushing it into the mounting clips. Make sure the clips snap into place. If desired, the mounting brackets can be firmly anchored with the supplied bolts M4x60 + nut.



1. Turn the end cap a quarter turn to the left.
2. Remove the end cap
3. Slide the power cable (max. 3G2.5) through the M20 cable gland and connect it to the tool-less terminal block.

Place the end cap back on the device a quarter turn to the right. Tighten the cable gland for a watertight connection.


If the other cable gland entry is not used, the supplied end cap without gland can be used.



Speedy Basic can be easily connected using the SPDB-CONNECT coupling piece (to be ordered separately).

Electrical connection:

Brown L1 = phase
 Blue N = neutral
 Yellow/green = earth



Installation and maintenance should always be done by qualified personnel. The light source of this fixture is not replaceable, the luminaire must be replaced at the end of its life.

⚠️ Damaged devices in original packaging are exchanged under guarantee.

For outdoor applications, always use stainless steel screws and ensure firm anchoring.

The grounding must be correctly connected at all times to prevent safety problems.

Always check whether the correct connection voltage is present.



Used lamps

Always return old or defective LED fixtures to an appropriate collection point in accordance with the applicable regulations regarding environmental protection. Used lamps can be deposited at a recycling point where they are accepted for free. Proper use of equipment makes it possible to preserve valuable environmental resources and prevent negative consequences for health and the environment.