



1- Percer le support Dia 67/68



2- Fixer la boîte avec les griffes en utilisant un tournevis




3- Dénuder les fils sur 8mm.

Insérer les fils dans les connections automatiques en respectant :

L : Phase

Terre (Fil jaune / Vert)

N : Neutre (Fil Bleu)




4- Mettre en place


le couvercle + le socle DCL

5- Fixer l'ensemble avec le crochet


6- Insérer la Fiche DCL équipée



1- Percer le support Dia 67/68



2- Fixer la boîte avec les griffes en utilisant un tournevis




3- Dénuder les fils sur 8mm.

Insérer les fils dans les connections automatiques en respectant :

L : Phase

Terre (Fil jaune / Vert)

N : Neutre (Fil Bleu)



4- Mettre en place

le couvercle + le socle DCL

5- Fixer l'ensemble avec le crochet

6- Insérer la Fiche DCL équipée

